



Egal, wo Sie gerade sind: Mit dem Suritec HUB werden Alarme und Störungsmeldungen automatisch an bis zu drei Telefonnummern gemeldet. Per Anruf, per SMS oder beides! Die zu benachrichtigenden Rufnummern werden ganz einfach im HUB eingespeichert und können bei Bedarf geändert werden.



Bestimmte Steuerungsbefehle – wie zum Beispiel Scharfschalten, Entschärfen oder Abfrage des aktuellen Status von **FRED** – können mit dem HUB **aus der Ferne per SMS an FRED übertragen** werden. Alle Fernsteuerungsfunktionen sind dabei **mit dem individuellen Gerätecode gesichert**, so dass die Fernsteuerung ausschließlich für Befugte mit diesem Code möglich ist. Ausgeführte Fernsteuerungsbefehle werden vom HUB automatisch mit einer **Rückmeldung per SMS** quittiert. So können Sie sicher sein, dass der gewünschte Befehl ausgeführt wurde.